Inhalt

- Inhalt
- Einführung
 - Was ist MDO?
 - Systemvoraussetzungen
 - Technischer Support
 - Copyright
- Steuerung von MDO
 - Die Fensteroberfläche
 - 1. Menüleiste
 - 2. Statusleiste
 - 3. Systemübersicht
 - Konfiguration
 - 1. Meßkanäle
 - 2. Virtuelle Kanäle
 - 3. Meßsysteme
 - 4. Schnittstellenkonfigurationen
 - 5. Zeitgeber
 - 6. Exportspezifikationen
 - 7. Diagrammspezifikationen
 - Datenexport
 - 1. Export in Html-Dateien
 - Programmüberwachung

Einführung

- Was ist MDO?
- Systemvoraussetzungen
- Technischer Support
- Copyright



Was ist MDO?

Die Funktionsweise von **Meteo Data Online** läßt sich in drei hauptsächliche Gruppen unterteilen:

• die koordinierte Abfrage eines großen Spektrums von Meßgebern

Dabei handelt es sich in erster Linie um Geräte, die über eine serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden sind, aber auch die Abfrage anderer Datenquellen ist möglich. MDO unterstützt die Möglichkeit, fast beliebig viele Geräte mit verschiedenen Schnittstellenkonfigurationen an nur einem COM-Port zu betreiben.

• Normierung und Loggen der gesammelten Daten

Gesammelte Daten lassen sich auf vielfältige Art zusammenfassen und dauerhaft abspeichern:

- arithmetisches Mittel
- Summe (z.Bsp. bei Niederschlagssensoren)
- vektorielles Mittel (bei Windgebern)
- Windweg Maximalwerte
- Minimalwerte
- Standardabweichung...

Für die zeitliche Orientierung des Logvorganges kann die PC-Uhr benutzt werden, aber auch ein als Meßgeber definiertes Gerät, z.Bsp. ein GPS-Empfänger.

• Export der verwalteten Daten in beliebige Systeme

MDO unterstützt einen vielseitigen und zeitgesteuerten Export seiner Daten in beliebige Formate.

Als Hauptanwendungen seien hier nur genannt:

- Html-Dateien zur Verwendung im Inter- oder Intranet, inclusive der Generierung verschiedener Diagramme

- CSV-Dateien zur weiterverwendung in Excel, Access oder anderen Datenbanken
- Steuerbefehle an angeschlossene Geräte, um z.Bsp. eine Bereichsüberschreitung an ein Schalt-Relais weiterzuleiten (Alarm-Funktion).

- das Versenden von eMails an eine SMTP-Schnittstelle

Darüber hinaus enthält MDO eine Schnittstellenverwaltung, welche sämtlichen ein- und ausgehenden Daten über bis zu 16 serielle Ports und beliebig viele Netzwerk-Schnittstellen steuert, sowie eine Fensteroberfläche zur visuellen Darstellung der internen Vorgänge.

Systemvoraussetzungen

Zum minimalen Betrieb von **Meteo Data Online** ist ein Rechner mit einem 32-bit Windows Betriebssystem (Win95, Win98, WinNT, Win2k, Win XP) und 50 MB Festplattenspeicher erforderlich.

Die Systemvoraussetzungen für einen optimalen Betrieb sind stark abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet:

 Für das Loggen eines Kanals werden pro Jahr ca. 4 MB Festplattenspeicher benötigt. Werden Minima und Maxima geloggt, benötigen diese ebenfalls jeweils 4 MB pro Jahr.

Um 10 Kanäle mit Min- und Maxima im Minuteninterval zu loggen, empfiehlt sich ein Pentium ab 1 GHz mit 256 MB Ram (512 MB bei Windows XP) und 1 GB freien, nichtfragmentierten Festplattenspeicher.

- Das Exportieren von Webseiten erfordert, je nach Konfiguration, eine schnelle Netzwerkanbindung und ebenfalls einen leistungsfähigen Prozessor zur Berechnung von Diagrammen und langfristigen Datenlisten.
- Ein Ordner, der alle generierten Webseiten für 4 Diagramme eines Jahres enthält, hat ungefähr die Größe von 35 MB (378 *(Tage, Monate und Jahresseiten)* * 4 große Diagramme *(je 10 KB)*, 4 kleine Diagramme *(je 4 KB)*, 1 Datenliste *(ca. 18 KB)*, html-Rahmenseiten *(ca. 20 KB)*).
- Zur Synchronisation der MDO-Uhrzeit empfiehlt sich der Zugriff auf einen Timeserver (lokal oder per Internet), wofür eine schnelle Netzwerkanbindung notwendig ist, oder ein GPS-Empfänger.
- Durch zusätzliche Hardware können serielle Com-Ports durch eine Ethernetanbindung ersetzt werden, auch hier ist ein schneller Netzwerkzugriff erforderlich.

Technischer Support



MessCom GmbH

Augustinusstraße 11c 50226 Frechen-Königsdorf

Telefon: 0049 / 2234 / 9641-0 Fax: 0049 / 2234 / 9641-10

www.MessCom.de

© 2005 MessCom Gmbh

Geschäftsführung und Vertrieb:

° Jörg Zech

° Wolfgang Schütten

Programmierung:

° Peter Krause

Zusätzliches Design:

- ° Dennis Weber
- ° Maria Müller

Steuerung von MDO

- Die Fensteroberfläche
 - 1. Menüleiste
 - 2. Statusleiste
 - 3. Systemübersicht
- Konfiguration
 - 1. Meßkanäle
 - 2. Virtuelle Kanäle
 - 3. Meßsysteme
 - 4. Schnittstellenkonfigurationen
 - 5. Zeitgeber
 - 6. Exportspezifikationen
 - 7. Diagrammspezifikationen
- Datenexport
 - 1. Export in Html-Dateien

Die Fensteroberfläche

- Menüleiste
- Statusleiste
- Systemübersicht



Menüleiste

Unter der Titelleiste befindet sich das Menü.

MDO ©2005 MessCom GmbH Verbindung Ansicht Tools Einstellungen | Hilfe

Verbindung:	Über den Menüpunkt Verbindung/Beenden schließen Sie MDO. Alternativ können Sie das Schließen-Symbol ⊠ in der Titelleiste des Fensters wählen, oder die Tastenkombination [Alt]+[F4] benutzen.
Ansicht:	Hier können Sie die Statusleiste und die Systemübersicht ein- oder ausschalten, eine Schriftart für das Hauptfenster wählen, oder MDO in den Systray minimieren.
Tools:	Über den Menüpunkt Tools können Sie im ASCII-Format gespeicherte Datensätze importieren, das nachträgliche Generieren von Web-Seiten starten, oder CSV-Dateien exportieren.
Einstellungen:	Der Menüpunkt "Einstellungen" wird nur vom Administrator zum Einrichten und zur Diagnose des Systems benutzt.
Hilfe:	Die Schaltfläche Hilfe/Info zeigt Ihnen die Programm-Version und die Kontaktadresse des Herstellers an.

Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des MDO-Fensters.

14.01.05 16:48:49 Ini-Datei gelesen.

In ihr werden Statusmeldungen (schwarz) und Fehlerereignisse (rot) angezeigt.

Mit dem Größenänderungs-Balken können Sie die Statusleiste vergrößern.

Es erscheint dann ein Scrollbalken am rechten Rand, mit dessen Hilfe sie die letzten 100 Meldungen einsehen können:

14.01.05 16:53:23	Programm wurde gestartet	
14.01.05 16:53:23	Ini-Datei gelesen.	
14.01.05 16:57:42	Fehlerhafte Daten erhalten	
14.01.05 17:00:07	Datenexport erfolgreich	•

Systemübersicht

In der Systemübersicht sind alle von MDO verwalteten Objekte in einer Baumstruktur aufgelistet. Klicken Sie auf einen Eintrag, um im Hauptfenster die Details der Objekte anzuzeigen. Ein Doppelklick öffnet oder schließt einen Darstellungszweig.



Sie können den Auswahlbalken auch mit den Cursor-Tasten auf und ab bewegen. Mit der Taste Cursor-Rechts öffnen Sie einen Darstellungszweig, mit der Taste Cursor-Links schließen Sie ihn.

Konfiguration

- Meßkanäle
- Virtuelle Kanäle
- Meßsysteme
- Schnittstellenkonfigurationen
- Zeitgeber
- Exportspezifikationen
- Diagrammspezifikationen

Die Konfiguration von MDO erfolgt über die Definition von Objekttypen in der Datei MDO.INI. Folgende Objekttypen werden von MDO verwaltet:

- Meßkanäle
- Meßsysteme
- Schnittstellenkonfigurationen
- Zeitgeber
- Exportspezifikationen
- Diagrammspezifikationen
- serielle Ports
- TCP/IP-Verbindungen
- Modems

Meßkanäle

MDO verwaltet beliebig viele Meßkanäle, die aus verschiedenen Datenquellen mit Meßwerten gefüllt werden können (siehe Meßsysteme).

Jeder Kanal kann Werte im Bereich von -99.999.000 bis +99.999.000 mit einer Genauigkeit von 64 Bit (ca. 15 Dezimalziffern) erfassen.

Ein Kanal kann die erfaßten Werte sammeln und in einem einstellbaren Interval Mittelwerte, Minima und Maxima ermitteln und in einer Log-Datei speichern. (Das Zeit-Intervall wird dabei automatisch an 0:00 Uhr ausgerichtet.)

Syntax:

Chan Nummer |Name |Einheit |BereichMin |BereichMax |Format |SkalaOffset |SkalaFaktor |MittelZeit |MittelTyp |MittelPartner |MinMax |Kurztext

Beispiel:

Chan 1| Temperatur| °C| -30| 70| ##0.0| 0| 1| 10| 1| 0| 1| Temp.

Nummer:	Ganzzahl
	ein eindeutiger Bezeichner für den Kanal
Name:	Text
	Beschreibung des Kanals
Einheit:	Text
	Maßeinheit, in der die Meßwerte angezeigt werden sollen
BereichMin:	Fließkommawert
	kleinster erlaubter Wert für den Kanal
	Bereichsunterschreitungen werden als Fehler markiert
BereichMax:	Fließkommawert
	größter erlaubter Wert für den Kanal
	Bereichsüberschreitungen werden als Fehler markiert
Format:	Text
	Formatierungsanweisung für die Darstellung der Meßwerte Beispiel:

	"##0.0" = ein bis dr	rei Vorkommastellen, eine Nachkommastelle
SkalaOffset:	Fließkommawert Bereichsverschiebu Standardwert: 0	ung, zur linearen Anpassung von Rohwerten
SkalaFaktor:	Fließkommawert Skalierungsfaktor, Standardwert: 1	zur linearen Skalierung von Rohwerten
Mittelzeit:	Ganzzahl Intervall für die Bild ein Wert von 0 dea	dung von Mittelwerten in Minuten aktiviert das Loggen des Kanals
MittelTyp: Art der Mittelwertberechnung		berechnung
	mögliche Werte:	0 = Summe 1 = arithmetisches Mittel 36 = vektorielles Mittel
MittelPartner:	Ganzzahl Kanalnummer der Achtung: Die Kanal Kanalnummer der	Vektorlänge für vektorielle Mittelwertbildung Inummer der Vektorlänge sollte immer höher sein als die Vektorrichtung!
MinMax:	Ganzzahl	
	mögliche Werte:	0 = kein Loggen von Minima und Maxima 1 = Minima und Maxima werden geloggt
KurzText:	Text eine Kurzbenennur	ng des Kanals mit maximal 16 Zeichen

Virtuelle Kanäle

Virtuelle Kanäle werden von MDO anhand einer vorgegebenen Formel berechnet. Achtung: die zur Berechnungen virtueller Daten benötigten Kanäle müssen kleinere Kanalnummern haben als der jeweilige virtuelle Kanal!

Syntax:

Virt Nummer |Name |Formel |Einheit |BereichMin |BereichMax |Format |MittelZeit |MittelTyp |MinMax |Kurztext

Beispiel:

Virt 7| Dampfdruck| Chan(5)-Chan(2)| hPa| 0| 2000| ###0.0| 0| 1| 0| pD

Nummer:	Ganzzahl ein eindeutiger Bezeichner für den Kanal	
Name:	Text Beschreibung des Kanals	
Formel:	Text eine mathematische Formel im Syntax von VBScript. Zulässige Operationen sind:	
	 Chan(xy) +, -, *, /, ^, (,) SQR(xy), ABS(xy), EXP(xy), LOG(xy), SGN(xy), SIN(xy), COS(xy), TAN(xy), ATN(xy) MIN(a,b), MAX(a,b) WENN(<i>Bedingung,wahr,falsch</i>) <i>Konstanten werden mit Punkt als Dezimaltrennzeichen notiert, Bsp.:</i> 3.14159 Ein vorangestelltes Fragezeichen "?" erlaubt, auch dann ein Ergebnis zu bilden, wenn ein oder mehrere Parameter unbestimmt sind 	
Einheit:	Text Maßeinheit, in der die Meßwerte angezeigt werden sollen	
BereichMin:	Fließkommawert kleinster erlaubter Wert für den Kanal Bereichsunterschreitungen werden als Fehler markiert	
BereichMax:	Fließkommawert größter erlaubter Wert für den Kanal Bereichsüberschreitungen werden als Fehler markiert	
Format:	Text	

	Formatierungsanweisung für die Darstellung der Meßwerte Beispiel: "##0.0" = ein bis drei Vorkommastellen, eine Nachkommastelle
Mittelzeit:	Ganzzahl Intervall für die Bildung von Mittelwerten in Minuten
MittelTyp:	Art der Mittelwertberechnung mögliche Werte: 0 = Summe 1 = arithmetisches Mittel
MinMax:	Ganzzahl derzeit ohne Funktion
KurzText:	Text eine Kurzbenennung des Kanals mit maximal 16 Zeichen

Meßsysteme

MDO verwaltet beliebig viele Meßsysteme, die entweder an einer seriellen Schnittstelle angeschlossen sind, oder über TCP/IP angesprochen werden.

Die Systeme können Momentanwerte, geloggte Werte und/oder ein genaues Zeitsignal liefern. In der vorliegenden Version können folgende Geräte abgefragt werden:

- Lambrecht "Synmet"-Datenlogger
- Lambrecht "Tropos"-Datenlogger
- Lambrecht "Quatro"
- Lambrecht "Wento"
- ICP 7017, 7033, 7024, 7060, 7080
- Garmin GP 45
- Lufft WS600-UMB
- beliebige NTP Timeserver

Syntax:

Sys Nummer |Typ |Name |SysID |SSConf |MinInterval |MaxInterval |Timeout |Kanalzuordnung

Beispiel:

Sys 1| Synmet| Synmet 1| 1| 1| 1| 5| 2| 1| 2| 0| 0| 3

Nummer: Ganzzahl ein eindeutiger Bezeichner für das Meßsystem

Typ: Text

mögliche Werte: Synmet SynmetLog FMA186 FMA186Log Tropos TroposLog Quatro Wento NMEA ICP7017 ICP7033

ICP7024
ICP7060
ICP7080
WS600B
GPS
Timeserver

Text Beschreibung des Systems
Ganzzahl Gerätespezifische ID, mit der das System angesprochen wird
Ganzzahl Nummer der Schnittstellen-Konfiguration, über die das System angesprochen wird (siehe Schnittstellenkonfigurationen)
Ganzzahl erwünschte Abfragefrequenz in Sekunden (in diesem Interval wird das Gerät abgefragt, wenn es fehlerfrei antwortet und keine anderen Geräte die Schnittstelle blockieren)
Ganzzahl langsamste erlaubte Abfragefrequenz in Sekunden (nach dieser Zeit wird spätestens eine neue Abfrage gestartet, blockierende Geräte werden vom Bus genommen)
Ganzzahl erlaubte Wartezeit auf eine Antwort in Sekunden (nach dieser Zeit wird entweder ein anderes Gerät auf den Bus geschaltet, oder die Abfrage wiederholt)
Liste von Ganzzahlen Tabelle der Abbildungen der Kanäle des Systems auf die MDO-internen Meßkanäle (siehe Meßkanäle) Beispiel: " 1 0 8" = der erste Kanal des Systems wird im MDO-Kanal 1 abgebildet, der zweite wird verworfen, der dritte wird in MDO-Kanal 8 abgebildet, alle weiteren werden verworfen

Schnittstellenkonfigurationen

Alle ein- und ausgehenden Daten werden über Schnittstellenkonfigurationen abgehandelt. Dabei kann es sich um einen Laufwerkspfad handeln, um eine serielle Schnittstelle oder aber auch um eine SMTP-Verbindung zum Email-Versand.

Syntax:

SsConf Nummer |Name |Ziel |Baud |Paritaet |Datenbits |Stopbits |Handshake |DTR |RTS |RFO |RFO

Beispiele:

SsConf 1| Synmet| COM 1| 9600| no| 8| 1| 0| 0| 0| 1| 0

SsConf 2| Dateien| c:\daten| 0| no| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0

SsConf 3| Email| SMTP;von@mir.de;an@sie.de| 0| no| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0

Nummer:	Ganzzahl ein eindeutiger Bezeichner für die Schnittstellenkonfiguration			
Name:	Text Beschreibung der Schnittstelle			
Ziel:	Text ein Com-Port (von 1 bis 16), ein Pfad im Dateisystem oder Angaben zum Email-Versand			
	Pfade können folgendermaßen angegeben werden:			
	C:\Beispiel\	der Backslash "\" am Ende kann angegeben		
	c:\Beispiel	aber auch weggelassen werden		
	"D:\Noch ein Beispiel\"	Pfade, die Leerzeichen enthalten, sollten in Hochkomma angegeben werden		
	Unterordner1\Unterordner2\	fehlt die Root-Angabe, beziehen sich die Unterordner auf den Pfad, in dem sich MDO befindet		
	\\Server\Freigabe\html	UNC-Netzwerkpfade beginnen mit zwei Backslash		

SMTP-Angaben sind wie folgt aufgebaut: Servername;Absender;Empfänger

Server, Absender und Empfänger werden

			durch Semikolon getrennt
	Servername;Abser	nder;Empfänger1;Empfänger2	es können beliebig viele weitere Empfänger angegeben werden
	Servername>User	name>Paßwort;Absender;Empfänger	Angabe von Username und Paßwort für authentifizierte Server
	%Servername;Abs	sender;Empfänger	durch Voranstellen eines Prozentzeichens wird eine Empfangsbestätigung angefordert
Baud:	Ganzzahl Baudrate der Com-	Schnittstelle	
Paritaet:	Text Parität der Com-Sc mögliche Werte:	chnittstelle no odd even mark space	
Datenbits:	Ganzzahl Anzahl der zu send	lenden Bits	
Stopbits:	Ganzzahl Anzahl der zu send	lenden Stopbits	
Handshake:	Ganzzahl verwendetes Hands mögliche Werte:	shake-Protokoll 0 = kein 1 = Xon/Xoff 2 = RTS/CTS 3 = Xon/Xoff und RTS/CTS	
DTR:	Ganzzahl bestimmt, ob DTR mögliche Werte:	bei geöffnetem Port auf High gesetzt 0 = nein 1 = ja	werden soll
RTS:	Ganzzahl bestimmt, ob RTS mögliche Werte:	bei geöffnetem Port auf High gesetzt 0 = nein 1 = ja	werden soll
RFO:	reserviert für späte	ere Verwendung	

Zeitgeber

MDO verwaltet eine eigene Systemzeit, die insbesondere für die Zeitstempel geloggter Daten wichtig ist.

Es können beliebig viele Zeitgeber definiert werden; die Auswahl des zu benutzenden Zeitgebers erfolgt über die Direktive "LogTimeClock".

Syntax:

Clock Nummer |Name |BezugsUhr |Offset |SZ |Bezugssystem

Sind keine weiteren Zeitgeber angeschlossen, benutzt MDO die interne Uhr des PCs. Da für meterologische Daten keine Sommerzeit existiert, sollte man folgendes Beispiel benutzen, um die Sommerzeitverschiebung aus der PC-Zeit herauszufiltern.

Beispiel:

Clock 1| Mitteleuropäische Normalzeit| 0| 0| 0| 0

Nummer:	Ganzzahl ein eindeutiger Bezeichner für den Zeitgeber	
Name:	Text Beschreibung des Zeitgebers	
BezugsUhr:	Ganzzahl Nummer des Zeitgebers, auf den Bezug genommen wird. Ein Wert von 0 entspricht der PC-Uhr. Achtung: um Rekursionen zu vermeiden, kann nur auf Zeitgeber einer kleineren Nummer zugegriffen werden!	
Offset:	Fließkommazahl Differenz zur Bezugsuhr in Minuten	
SZ:	Ganzzahl bestimmt, ob die lokale Sommerzeit in das Zeitmaß einfließen soll <i>(sollte nur in Ausnahmefällen angeschaltet werden)</i> mögliche Werte: 0 = Normalzeit 1 = Berücksichtigung der Sommerzeit	
Bezugssystem:	Ganzzahl Nummer des Systems, auf dessen Zeitgeber Bezug genommen wird. Wenn dieser Wert > 0 ist, wird anstelle der BezugsUhr der Zeitgeber des angegebenen Bezugssystems benutzt. Um auf die Zeit eines angeschlossenen GPS-Geräts, Timeservers oder auch Synmet-Datenloggers zuzugreifen, wird der Wert "Bezugssystem" auf das entsprechende Meßsystem eingestellt.	

Exportspezifikationen

Der Export von Daten (in ASCII, SQL, Excel etc.) erfolgt zeitgesteuert und wird über die Exportspezifikationen geregelt.

Syntax:

Export Nummer |Name |SSConf |Interval |Dateiname |Vorlage |Diagramm |Zeitraster |Modus

Beispiel:

Export 1| Tagesübersicht| 2| 900| akttax.htm| akttax.vlg| 0| 1| 7

Nummer:	Ganzzahl ein eindeutiger Bezeichner für das Meßsystem
Name:	Text Beschreibung der Exportspezifikation
SSConf:	Ganzzahl Nummer der Schnittstellen-Konfiguration, über die der Export abgewickelt wird (siehe Schnittstellenkonfigurationen)
Interval:	Ganzzahl Exportfrequenz in Sekunden
Dateiname:	Text Name, unter dem die generierte Datei abgelegt werden soll
Vorlage:	Text Dateiname der für den Export zu benutzenden Vorlage
Diagramm:	Ganzzahl Nummer der Diagrammspezifikation, welche mit der Vorlage verknüpft werden soll (siehe Diagrammspezifikation)
Zeitraster:	Constant

Ganzzahl

	gibt den Zeitberei	ch der zu exportierenden Meßwerte vor			
	mögliche Werte:	0 = nur Momentanwerte 1 = Tageswerte 2 = Monatswerte 3 = Jahreswerte			
Modus:	Ganzzahl legt fest, wie der Name der exportierten Datei erweitert werden soll				
	mögliche Werte:	0 = keine Namenserweiterung 7 = mit und ohne Datum			

- 12 = Liste mit Datum
- 13 = Diagramm mit Datum

Diagrammspezifikationen

MDO kann aus den geloggten Daten verschiedenartige Diagramme generieren. Diese werden als gif-Dateien gespeichert, um z.Bsp. von einer Webseite referenziert zu werden. Datenlisten zählen ebenfalls als Diagramme, jedoch werden sie nicht als Grafik, sondern als html-Tabelle erzeugt, welche direkt in die Webseite eingefügt werden kann.

Syntax:

Diag Nummer |Unternummer |Name |Diagtyp |Kanal |KanalSuffix |Min |Max |Hintergrund |Farbe |FehlerFarbe |Breite |Hoehe |Spezialbeschriftung|Liniendicke

Beispiel:

Diag 1| 1| Windrichtung [Grad]| 54| 1| | 0| 540| &HFFFFF| &HF00000| &HFFAAAA| 800| 500| 0;N; 45;NO; 90;O; 135;SO; 180;S; 225;SW; 270;W; 315;NW; 360;N; 405;NO; 450;O; 495;SO; 540;Z| 2

Nummer:	Ganzzahl				
	ein Bezeichner für	die Diagrammspezifikation			
Unternummer:	Ganzzahl ein Bezeichner zur Diagramm	r Einbindung mehrerer Spezifikationen in ein einziges			
Name:	Text Beschreibung der der Name wird au	Exportspezifikation ßerdem im Diagrammkopf angezeigt			
Diagtyp:	Ganzzahl gibt den Typ des z mögliche Werte:	u erstellenden Diagramms an 1 = Liniendiagramm 2 = Balkendiagramm 36 = Windstatistik 42 = Datenliste 54 = Windrichtungsdiagramm 540°			

Kanal: Ganzzahl

	Kanalnummer der Datenherkunft (siehe Meßkanäle)
Kanalsuffix:	Text wird angegeben, um auf spezielle Logdaten wie Minima oder Maxima zuzugreifen fehlt das Kanalsuffix, werden die normalen Mittelwerte angezeigt
Min:	Fließkommazahl untere Bereichsgrenze des Diagramms wird für Min und Max der Wert 100000005 angegeben, erfolgt eine automatische Bereichsanpassung
Max:	Fließkommazahl obere Bereichsgrenze des Diagramms wird für Min und Max der Wert 100000005 angegeben, erfolgt eine automatische Bereichsanpassung
Hintergrund:	Ganzzahl Hintergrundfarbe
Farbe:	Ganzzahl Text- bzw. Linien- oder Balkenfarbe
Fehlerfarbe:	Ganzzahl Text- bzw. Linien- oder Balkenfarbe bei fehlerhaften Daten
Breite:	Ganzzahl Breite des Diagramms in Pixel
Hoehe:	Ganzzahl Höhe des Diagramms in Pixel
Spezialbeschriftung:	Text Liste mit Werten, die zusätzlich zur normalen Skalenbeschriftung an der y- Achse angezeigt werden sollen
Liniendicke:	Ganzzahl [optional] Strichstärke in Liniendiagrammen in Pixel

Export in Html-Dateien

Exporte finden automatisch zu festgelegten Zeiten statt. Dennoch kann es nötig sein, die Web-Seiten für einen beliebigen Zeitraum nachträglich zu generieren.

Wählen Sie hierzu den Menüpunkt Tools/Export/Web-Seiten.

Verbindung	Ansicht	Tools	Ein	stell	ungen <u>H</u> ilfe
		Imp	ort	+	
		Exp	ort		Web-Seiten
		-			ASCII-Datei

Es öffnet sich ein Dialog-Fenster:

Export		
🔲 01 - ind	ex	
🔲 02 - ind	ex_list	
🗹 03 - day	yview	_
🗹 04 - mo	nthview	
🗹 05 - yea	arview	
UG - day	ydiag1	
⊻U7 - day ⊠ oo i	ydiag2	
🔽 08 - day 🔽 09 - day	vdiag3 vdiag4	
	yulay4	
Zeitraum —		
von:	13.01.2005	•

Alle Exportspezifikationen, die nicht nur Momentanwerte

wiedergeben, sind in der Liste mit einem Häkchen 🗹 markiert. Deselektieren Sie die entsprechenden Einträge, wenn nicht alle Exporte generiert werden sollen.

Wählen Sie nun den Datumsbereich, der generiert werden soll, mit Hilfe der beiden Datumsfelder aus.

Sie können das Datum per Tastatur eingeben, oder durch Klick auf die Ausklapp-Schaltfläche 💌 ein grafisches Kalender-Steuerelement öffnen, durch welches Sie mit der Maus navigieren können.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK" starten Sie den Export.

Sie können ihn jederzeit beenden, indem Sie die Schaltfäche "Abbrechen" oder das Schließen-Symbol 🗵 in der Titelleiste des Fensters wählen.

Der Fortschritt des Vorganges wird in der Titelleiste des Fensters angezeigt.

WatchDog

Das Programm **WatchDog** dient zur Überwachung des Run-Status von MDO. Sollte MDO versehentlich beendet werden, wird es von WatchDog automatisch neu gestartet.

Erstellen Sie dazu eine Verknüpfung mit WD.exe im Autostart-Ordner von Windows:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Startbutton und wählen Sie "Öffnen – Alle Benutzer".

1000004-	Öffnen - Alle Benutzer	
	Explorer - Alle Benutzer	
Star	1 3 🕞 🎘 🔿 🖬 🥥 🗐	ļ

Öffnen Sie den Ordner "Programme" und dann den Ordner "Autostart".

Autostart			
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten E	xtras ?		
🔆 Zurück 🔹 🕥 - 🎓 🔎 Suchen			
Auresse Mill C: (Dokumente una Einstellungen (A	Name	Größe	Тур
Datei- und Ordneraufgaben 🔶	📑 desktop.ini	1 KB	Konfigurationseinst
	🔊 DynDNS Updater Tray Icon	1 KB	Verknüpfung
	🗗 Verknüpfung mit ftpUp	1 KB	Verknüpfung
Sondher im Web veröffentlichen	🔊 Verknüpfung mit ftpWD	1 KB	Verknüpfung
😂 Ordner freigeben	Werknüpfung mit MDOv2	1 KB	Verknüpfung

Ziehen Sie mit der rechten Maustaste das Programm-Icon "WD.exe" in den Autostartordner und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt "Verknüpfung hier erstellen".

Programmparameter:

Threshold in Sekunden (mindestens 60, default 120)
Logfile schreiben (default)
keine Bildschirmausgabe (quiet-modus)
Name und Pfad der zu prüfenden Datei (default "alive.mrk")
bei Feststellung eines Störfalls wird der Rechner neu gestartet
Nur der Task "MDOv2" wird neu gestartet (default)